

## 01 PIPELINE EVOLUTION

Le PIPELINE EVOLUTION se compose de deux parties.



Batterie

Clearomizer EVOD

Le clearomizer EVOD permet un remplacement facile des résistances (voir section 6)

## 02 DÉMONTER LE CLEAROMIZER

Retourner votre clearomizer, embout vers le bas, et dévisser la base.



## 03 REMPLIR LE CLEAROMIZER

Remplir le clearomizer en évitant la tige/partie centrale du clearomizer et en prenant garde à ne pas dépasser la limite supérieure des graduations du réservoir (faire couler le liquide avec une pipette contre les parois du réservoir).



**Ne pas mettre de liquide dans la partie centrale.**

Lors de la première recharge, attendre quelques secondes que les mèches soient bien imbibées.

## 04 ASSEMBLAGE



Visser le clearomizer à la batterie.

## 05 UTILISATION DE VOTRE PIPELINE

### ATTENTION à vapoter correctement!

Ne pas inhaler trop fort la cigarette électronique PIPELINE. Aspirer longuement et de manière constante. Vapoter de la bonne manière permet de créer un volume de fumée important.

Une mauvaise technique de vapotage conduit à des fuites de liquides ou des débits de vapeur limités.

La cigarette électronique PIPELINE fonctionne lorsque le bouton est pressé. Maintenir le bouton appuyé pendant l'inhalation. Relâcher le bouton après avoir vapoté. La LED s'allume lorsque le bouton est enfoncé. Agiter de temps en temps la cigarette électronique PIPELINE EVOLUTION de façon à ce que la mèche s'imbibes complètement du liquide.

Les résistances s'usent à mesure de l'utilisation (jetables sans garantie) et doivent être changées si nécessaire.

## 06 REMPLACEMENT DES RESISTANCES DU CLEAROMIZER



Pour changer la résistance, dévisser la partie haute puis dévissez la tête/résistance elle-même connectée à la base du clearomizer. La remplacer par une nouvelle.



## 07 ALLUMER ET ÉTEINDRE LA BATTERIE



5x

Lorsque la cigarette électronique PIPELINE n'est pas utilisée ou transportée dans une poche ou un sac, il est préférable de la verrouiller. Cela évite que le bouton de la batterie soit enclenché par mégarde ce qui peut conduire à abîmer l'atomiseur.

Pour allumer la batterie, appuyer sur le bouton de la cigarette électronique PIPELINE cinq fois en deux secondes

Pour éteindre la batterie, appuyer sur le bouton de la cigarette électronique PIPELINE cinq fois en deux secondes.

## 08 CHARGEMENT DE LA BATTERIE



Brancher le chargeur PIPELINE à une prise USB ou à une prise murale. La lumière du chargeur est verte. Une fois le chargeur branché, visser la batterie à charger dans la prise ronde prévue à cet effet ; le bouton de la batterie se met alors à clignoter et la lumière du chargeur devient rouge. Lorsque la lumière du chargeur devient verte, la batterie est chargée.

Le chargement de la batterie PIPELINE dure environ 3 heures. La batterie ayant une protection de surcharge, elle se débranche aussitôt chargée.

## GARANTIE PIPELINE

PIPELINE France garantit 3 mois après l'achat les batteries et chargeurs des cigarettes électroniques PIPELINE.

Les consommables, atomiseurs, clearomizers et cartomiseurs sont garantis fonctionnels à réception.

## RECYCLAGE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS

Vous êtes en possession d'un système électronique contenant une batterie. Cette batterie a une durée de vie importante mais devra un jour être recyclée. Les batteries contiennent des matériaux recyclables.

Nous vous invitons à consulter les règles en vigueur avant de jeter les batteries usagées. Vous pouvez nous renvoyer votre batterie usagée PIPELINE à :

PIPELINE France  
TRADE PAL  
94 Boulevard de Batignolles  
75 017 Paris

Les batteries contiennent des matériaux recyclables.



L'utilisation de la cigarette électronique est déconseillée aux personnes de moins de 18 ans, aux non fumeurs, aux femmes enceintes et allaitantes, aux personnes allergiques à la nicotine, au propylène glycol et aux personnes atteintes de maladies cardiovasculaires.

™ PIPELINE  
ELECTRONIC  
CIGARETTE

™ PIPELINE  
EVOLUTION  
MANUEL

WWW.PIPELINE-STORE.FR

© PIPELINE GMBH

