

PIPELINE
ELECTRONIC
CIGARETTE

PIPELINE
SCOPE
MANUEL

01 PIPELINE SCOPE

Le PIPELINE Scope est un MOD / support de batterie à Volt et Watt variable. Il fonctionne avec un accu 18350, 18500, 18650 ou avec deux accus 18350. Il délivre 3 à 6 Volt ou 3 à 15 Watt.

Nous recommandons l'utilisation d'une seule batterie et non de deux accus 18350.

02 FONCTIONS

- 3 à 6 Volt par graduation de 0.1V
- 3 à 15 Watt par graduation de 0.5V
- Mesure Ohm
- Indicateur de charge de batterie
- Limite de sécurité de 10 secondes

Appuyer 5 fois sur le bouton pour activer le PIPELINE SCOPE.

Pour entrer dans le menu appuyer 3 fois sur le bouton jusqu'à ce que le premier choix du menu apparaisse.

Appuyer plusieurs fois sur le bouton pour faire défiler les choix du menu, chaque pression appelle le menu suivant. Pour effectuer un réglage, sélectionner une fonction du Menu, attendre 2 secondes et appuyer à nouveau sur le bouton pour modifier la valeur affichée.

03 MENU

Le menu est composé de 8 fonctions différentes

1. OUT
ON/OFF

Verrouillage

Le menu „OUT OFF” permet de verrouiller les touches afin d'éviter le déclenchement accidentel du MOD.

Choisir „OUT ON” pour désactiver le verrouillage.

2. POWER
UP

Tension / Augmenter la puissance

En Mode Volt* la puissance est ajustable à 0.1V de 3 à 6 Volts.
En Mode Watt* la puissance est ajustable à 0.5 Watt de 3 à 15 Watt.

* Le Réglage Volt/Watt est détaillé dans la section 7

SUPPORT@PIPELINE-STORE.FR

© PIPELINE GMBH

3. POWER DOWN

Tension / Diminuer la puissance

En Mode Volt* la puissance est ajustable à 0.1V de 6 à 3 Volts.
En Mode Watt* la puissance est ajustable à 0.5 Watt de 15 à 3 Watt.

* Le Réglage Volt/Watt est détaillé dans la section 7

4. BATT VOLTAGE

Affichage du niveau de charge de la batterie

Ce menu permet de suivre le niveau de charge de la batterie.

Une batterie entièrement chargée est à 4.2V. Nous recommandons de charger la batterie lorsque le PIPELINE Scope indique 3.3V, il s'éteint à 3.1V pour protéger la batterie.

5. LCD DISPLAY

Display / Mode d'affichage

Sélectionner ici un des sous menus suivants via pression sur le bouton.

Batterie: Indique la tension de la batterie

Résistance: Montre la puissance de la résistance de l'atomiseur utilisé

Puissance / Voltage: Montre la Tension ou Puissance fonction du choix sélectionné dans le Menu 7

6. LCD ON/OFF

Désactiver l'affichage LCD

„ON” maintient le LCD allumé. L'écran montre le réglage choisi dans le Menu 5 à chaque pression du bouton.

„OFF” permet d'éteindre l'écran LCD en pressant le bouton.

7. POWER VOLTAGE

Choix entre VV et VW

Dans ce menu il est possible de choisir le mode VV (Variable Volt) et VW (Variable Watt).

8. RMS & MEAN

Choix entre mode RMS et Mean-Mode

Choisir ici d'utiliser le PIPELINE SCOPE en mode RMS (Affichage correct des valeurs Volt et Watt) ou en Mode Moyenne (Tension/Courant supérieure à la valeur représentée)

Nous recommandons l'utilisation du mode RMS.

AVERTISSEMENT

Utiliser des accus IMR pour optimiser les performances du PIPELINE SCOPE.

Error-Codes: LOU = Low Battery WSC = Short Circuit Indication

Le PIPELINE SCOPE est garanti 3 mois.

Ne pas faire tomber le PIPELINE SCOPE, garantie nulle en cas de chute.



L'utilisation de la cigarette électronique est déconseillée aux personnes de moins de 18 ans, aux non fumeurs, aux femmes enceintes et allaitantes, aux personnes allergiques à la nicotine, au propylène glycol et aux personnes atteintes de maladies cardiovasculaires.